滚动轴承 实验报告

(线上 PDF 格式提交)

一、实验目的(10分)

- 1. 了解在总轴向和径向载荷作用下,滚动轴承径向载荷分布及变化情况,特别是轴向载荷对滚动轴承径向载荷分布的影响;
- 2. 了解滚动轴承元件上的载荷随时间的变化情况,掌握滚动轴承元件上载荷波动特性。

二、实验台型号名称及主要组成 (10分)

- 1. 圆锥滚子轴承 2个
- 2. 可移动滚动轴承座 1 对
- 3. 滚动轴承轴向径向加载装置各一套
- 4. 滚动轴承径向载荷传感器,精度等级 0.05,量程 5000N 16 个
- 5. 总径向载荷传感器,量程 10000N 1 个
- 6. 轴向载荷传感器,量程 10000N 3 个
- 7. 微型电机: YYJ90-180W, N=180W
- 8. 计算机: 1台
- 9. 操作面板
- 三、实验数据及曲线(40分)



图 1 左轴承无轴向载荷



图 2 左轴承有轴向载荷

评阅人 评阅日期




图 3 外圈载荷变化曲线与滚动体载荷变化曲线

四、思考题 (40分)


1、圆锥滚子轴承受径向载荷后,本实验台为什么就可测出它受有轴向力? (10分)

本实验台采用的是圆锥滚子轴承,与轴系的支撑面不平行,在施加径向荷载后,会在支撑面上产生一个与轴系不正交的支撑力,本实验台测得的轴向力就由该支撑力的轴向分力产生;

2、本实验台一对正装的圆锥滚子轴承支撑的轴系受外部轴向载荷后,左右圆锥滚子

轴承承受的轴向载荷将怎样变化? (20分)

答: (1) 画出本实验台轴向力示意图 (F_{s1} 表示左轴承内部轴向力, F_{s2} 表示右轴承内部轴向力。 F_{a} 表示轴向外载荷方向向左)。



- 1. 仪器未连接电源
- 2. 加载手柄未转过空程差
- 3. 加载手柄与轴系仍有一段距离,处于无约束状态,还未接触轴系,转动手柄时在缩小与轴的距离,并不能起到加载的作用